



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПО BATTERYLINK

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К РУКОВОДСТВУ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТЕСТЕР АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ CONBAT МОДИФИКАЦИЯ RT
МОДЕЛИ RT1000A, RT1000B, RT1000C

Разработчик:
ООО «Бэттери Сервис Групп»
г. Москва
28.09.2023
Версия 1.0

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Данный документ является интеллектуальной собственностью компании ООО «Бэттери Сервис Групп». Любое копирование документа целиком или его частей, а также использование его без разрешения правообладателя преследуется по закону.

СПИСОК ИЗМЕНЕНИЙ

№ п/п	Действие	Организация	Фамилия	Дата
1	Базовая версия (Версия 1.0)	Бэттери Сервис Групп	Выборных	01.12.2023

1. ДИСТРИБУТИВ ПО BATTERYLINK

Скачайте с официального сайта www.conbat.ru раздел загрузки образ диска (ISO) программного обеспечения. В пакет образа диска входят драйвера.

Пароль Архива «ILOVECONBAT»


2. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПО BATTERYLINK

Следуйте настоящей инструкции для корректной установки ПО для тестеров АКБ CONBAT RT1000C


Шаг 1: Нажать установка ПО Install PC /SW



Шаг 2: Нажать "Next" для начала установки 1 части ПО.



Шаг 3: После утановки первой части ПО, НЕ ЗАПУСКАТЬ ПО!!! Отжать флажок "Run BatteryLink 1.10.3.12", после этого нажать FINISH. Запустится установка второй части ПО.




Шаг 4: После установки второй части ПО, подключите тестер к ПК и запустите ПО.

3. ОТЛАДКА ОШИБОК

Если после установки обеих частей ПО будут проблемы с подключением, сделать следующее:

Шаг 1: Открыть ISO и найти папку SOFTWARE



Шаг 2: Запустить файл setup2.exe.

